

8+ 12467


Includes **MOTOR** Inklus **MOTEUR**

AA(LR6) AA(LR6) Not Included / Pas Inclus / No se incluyen

Easy to build & level up!

**Facile à construire et
à monter de niveau!**

¡Fácil de construir y elevar de nivel!



K'nex®

MARBLE COASTER RUN PARCOURS DE MONTAGNES RUSSES EN MARBRE

MONTAÑA RUSA DE CANICAS

504 | 3 BUILDS
MODÈLES
MODELOS

PIECES/PIÈCES
PIEZAS



(EN) Keep this important information for future reference.

(FR) Gardez précieusement cette notice pour t’y référer ultérieurement.

(ES) Guarde esta información importante para futuras referencias.

(DE) Informationen für später aufbewahren.

(IT) Conservare queste importanti informazioni per riferimento futuro.

(PT) Manter esta informação importante para referência futura.

(NL) Bewaar deze belangrijke informatie, zodat u deze in de toekomst opnieuw kunt raadplegen.

(SE) Spara denna viktiga information för framtida referens.

(PL) Prosimy zachować tę ważną informację na przyszłość.


(EN) Battery Information

CAUTION: To Avoid Battery Leakage

- Be sure to insert the batteries correctly and always follow the toy and battery manufacturers’ instructions.
- Do not mix old and new batteries or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries. Only batteries of the same or equivalent type recommended should be used.
- Always remove weak or dead batteries from the product; do not short-circuit supply terminals.
- Insert batteries with correct polarity (+/-) as shown.

Important Tips

- Alkaline batteries are recommended.
- Rechargeable batteries are not recommended.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging; they must be charged only under adult supervision.
- Non-rechargeable batteries must not be recharged.
- Keep components free of dust; do not immerse or use in water.
- Do not dispose of batteries in a fire; they could leak or explode and cause injury.
- Remove all batteries if the toy will not be used for a long period of time.



How to Insert and Remove Batteries

Use a small Phillips head screwdriver to loosen the screw. Insert 2 fresh AA batteries** (LR6) into the compartment with the correct polarity (+/-) as shown here. **Not included


(FR) Informations Sur les Pile

ATTENTION : Pour éviter la fuite des piles

- S'assurer d'installer les piles correctement et de suivre toujours les directives des fabricants du jouet et des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usées. Ne pas mélanger des piles alcalines avec des piles standard (Léclanché), ou des piles rechargeables. Il convient d'utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent.
- Retirer toujours les piles faibles ou mortes du produit ; ne pas faire court-circuiter les terminaux.
- Installer les piles en respectant la polarité (+/-) comme l'indique le schéma.

Conseils importants

- Les piles alcalines sont recommandées.
- Il est déconseillé d'utiliser des piles rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger; elles doivent être chargées exclusivement en présence d'un adulte.
- Les piles qui ne sont pas rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Veiller à ce que les éléments restent à l'abri de la poussière; ne pas les plonger dans l'eau; ne pas utiliser dans l'eau.
- Ne pas jeter les piles dans le feu; elles risqueraient de fuir ou d'exploser et d'entraîner des blessures.
- Retirer toutes les piles si le jouet restera inutilisé pendant longtemps



Comment mettre et retirer des piles

Utiliser un petit tournevis pour desserrer la vis et pour enlever le couvercle des piles. Insérer 2 piles AA (LR6)** neuves dans le compartiment en respectant la polarité (+/-). ** Pas incluse.

(ES) Información de la batería

PRECAUCIÓN: Para evitar fugas en las pilas

- Asegúrese de insertar las pilas correctamente y de siempre seguir las instrucciones del fabricante del juguete y de las pilas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas, ni pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables. Se debe usar solamente pilas del mismo tipo, o las que se reúnen como equivalentes.
- Siempre retire las pilas débiles o gastadas del producto; no forme cortocircuito en los puntos de intercambio.
- Inserte las pilas de acuerdo con los esquemas de polaridad (+/-).

Consejos importantes

- Se recomiendan las pilas alcalinas.
- No se recomiendan las pilas recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de cargarlas; éstas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto.
- No se debe recargar las pilas que no son recargables.
- Mantenga los componentes sin polvo; no sumerja ni use en agua.
- No desheche las pilas en el fuego ya que pueden tener fugas, explotar y causar lesiones personales.
- Retire todas las pilas si el juguete no se usará por mucho tiempo.



Cómo insertar y quitar las pilas

Utilizar un pequeño destornillador principal Phillips para aflojar el tornillo y para quitar la cubierta de batería. Insertar 2 AA (LR6) baterías* frescas en el compartimiento de batería con la polaridad correcta (+/-). * No se incluyen



WARNING: CHOKING HAZARD – Small parts and small ball.

ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Petites pièces et petites balles.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA – Piezas pequeñas y bolas pequeñas.

ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleine Teile und kleine Kugeln.

AVVISO: PERICOLO DI SOFFOCARE – Parti e sfere di piccole dimensioni.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAÇÃO – Contém peças pequenas e bolas pequenas.

WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen en balletjes

VARNING: KVÄVNINGSRISK - Små delar och små kulor.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDŁAWIENIA SIĘ - Małe elementy i małe piłki.


(DE) Informationen zu den Batterien

VORSICHT: Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden

- Achte darauf dass die Batterien korrekt eingelegt werden und folge den Anweisungen der Spielzeug- und Batteriefabrikanten.
- Mische keine alten und neuen Batterien oder alkaline Batterien, Standardbatterien (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien. Verwende nur Batterien des gleichen Typs oder des empfohlenen äquivalenten Typs.
- Leere oder verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen; darauf achten, dass die Pole der Batterie nicht kurzgeschlossen werden.
- Beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität (+/-), wie dargestellt, achten.

Wichtige Tipps

- Alkaline Batterien werden empfohlen.
- Wiederaufladbare Batterien sind nicht empfohlen.
- Bei Verwendung von wiederaufladbaren Batterien müssen diese aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden; das Wiederaufladen darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen stattfinden.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Die Komponenten von Staub freihalten; nicht in Wasser tauchen.
- Zu entsorgende Batterien nicht ins Feuer werfen; sie können auslaufen oder explodieren und Körperverletzungen verursachen.
- Wenn das Spielzeug längere Zeit nicht verwendet werden soll, alle Batterien entfernen.



Anweisungen zum Einlegen und Entfernen der Batterien

Einen kleinen Kreuzkopfschraubenzieher benutzen, um die Schraube zu lösen und die Batterieabdeckung zu entfernen. 2 frische AA (LR6) Batterien** in den Batterieraum mit der korrekten Polarität einsetzen (+/-).

** Nicht enthalten


(IT) Informazioni sulle batterie

ATTENZIONE: Come evitare perdite delle batterie

- Accertarsi di inserire le batterie correttamente e seguire sempre le istruzioni del produttore delle batterie e del giocattolo.
- Non mettere insieme batterie nuove e vecchie o alcaline, standard (carbonio-zinco) e ricaricabili. Usare sempre batterie raccomandate dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- Rimuovere sempre batterie quasi scariche o completamente scariche dal prodotto; non causare corto circuito ai terminali di alimentazione.
- Inserire le batterie con la polarità corretta (+/-) come illustrato.

Consigli importanti

- Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.
- Non si raccomanda l'uso di batterie ricaricabili.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima della carica: devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Mantenere i componenti privi di polvere; non immergere o usare in acqua.
- Non gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero perdere o esplodere e causare lesioni.
- Rimuovere tutte le batterie se il giocattolo non verrà usato per un lungo periodo di tempo.



Como inserir e remover as pilhas

Utilizzare un piccolo cacciavite phillips per allentare la vite e per rimuovere la copertura di batteria. Inserire 2 AA (LR6) batterie** fresche nello scompartimento di batteria con la polarità corretta (+/-). ** Non incluse


(PT) Informações Sobre as Pilhas

CAVADO: Para evitar fugas das pilhas

- Certifique-se de que introduza as pilhas correctamente e siga sempre as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
- Não combine pilhas usadas com pilhas novas, pilhas alcalinas, padrão (carbão-zinco) ou pilhas recarregáveis. Deverão ser usadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo recomendado.
- Retire sempre as pilhas fracas ou gastas do produto; não provoque um curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Introduza as pilhas com a polaridade correcta (+/-), conforme se mostra.

Conselhos importantes

- Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.
- Não se recomenda o uso de pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as carregar; estas pilhas devem ser recarregadas apenas sob vigilância de adultos.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser carregadas.
- Mantenha os componentes livres de poeiras; não mergulhe em água nem use água.
- Não elimine as pilhas queimando-as; estas podem apresentar fugas ou explodir causando lesões.
- Retire todas as pilhas do brinquedo se não tencionar usá-lo durante um longo período de tempo.



Como inserir e remover as pilhas

Usar uma chave de fenda principal pequena de Phillips para afrouxar o parafuso e para remover a tampa de bateria. Introduzir 2 AA (LR6) baterias** frescas no compartimento de bateria com a polaridade correta (+/-). ** Não estão incluídas

(EN) Do not put rods smaller than 2 inches in any openings of the motor; they will damage the motor and cannot be removed.

(FR) Ne mettez pas les petites tiges dans les trous du moteur, elles endommageraient le moteur et il n'est pas possible de les enlever.

(ES) No meta las varillas pequeñas en los orificios del motor ya que dañarían el motor y no se podrían sacar.

(DE) In keine der Öffnungen des Motor kleine Stangen einsetzen; sie beschädigen den Motor und können nicht entfernt werden.

(IT) Non inserire aste più corte di 5,1 cm (2 pollici) nei fori del motore, in quanto danneggerebbero il motore e non possono essere rimosse.

(PT) Não coloque varetas de tamanho inferior a 5,1 cm (2 pol.) em nenhuma abertura do motor; as varetas causarão danos no motor e não podem ser removidas.

(NL) Steek geen kort staafjes in de openingen van de motor. Deze kunnen de motor beschadigen en klem komen te zitten.

(SE) Placera inga mindre pinnar än 5 cm i någon öppning till motorn där de kommer att skada motorn och kan inte tas bort.

(PL) Nie wkładać prętów mniejszych niż 2 cale do otworów silnika; mogą one uszkodzić silnik i nie można ich wyjąć.

CAUTION: Keep hands, face, hair and clothing away from all moving parts.

ATTENTION : Gardez les cheveux, les doigts, la visage et les vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles.

PRECAUCIÓN: Mantén el cabello, los dedos, la cara y la ropa alejada de las piezas móviles.

VORSICHT: Haare, Finger, Gesicht und Kleidungsstücke nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen lassen.

ATTENZIONE: Tenere i capelli, le dita, il viso e i vestiti lontano da tutte le parti in movimento.

CUIDADO: Mantém o cabelo, os dedos, a cara e a roupa afastados de todas as peças móveis.

LET OP: Houd handen, haar, gezicht en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.

FÖRSIKTIGHET: Håll händer, ansikte, hår och kläder borta från alla rörliga delar.

OSTROŻNIE: Ręce, twarz, włosy i odzież trzymaj z daleka od wszystkich obracających się części.

(NL) Batterijgegevens

LET OP: Voorkom lekkende batterijen

- Verzeker je ervan dat de batterijen er op de juiste manier in te steken en volg steeds de aanduidingen van de speelgoed- en batterijfabrikanten.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of alkalische, gewone (koolstof-zink) of herlaadbare batterijen met mekaar. Uitsluitend batterijen van dezelfde of van een aanbevolen equivalente soort dienen gebruikt te worden.
- Verwijder steeds uitgeputte of ontladen batterijen uit het product; veroorzaak geen kortsluiting van de voedingspolen.
- Steek de batterijen erin volgens de juiste polariteit (+/-) zoals afgebeeld.

Belangrijke tips

- Alkalinebatterijen worden aanbevolen.
- Opladbare batterijen worden niet aanbevolen.
- Verwijder oplaadbare batterijen voordat u ze oplaadt. Het opladen mag uitsluitend gebeuren onder toezicht van een volwassene.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Houd de onderdelen stofvrij. Niet in water dompelen of gebruiken.
- Gooi batterijen niet in het vuur. Ze kunnen lekken of exploderen en schade veroorzaken.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed als het langere tijd niet wordt gebruikt.



Insteken en verwijderen van batterijen

Gebruik een kleine hoofdschroevendraaier Phillips om de schroef los te maken en de batterijdekking te verwijderen. Neem 2 verse AA (of LR6) batterijen** in het batterijcompartiment met op de correcte polariteit (+/-). ** Niet ingebegren


(SE) Batteriinformation

FÖRSIKTIGHET: För att undvika batteriläckage

- Se till att batterierna sätts i korrekt och att alltid leksakens och batteritillverkarens instruktioner följs.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara batterier. Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas skall användas.
- Ta alltid bort svaga eller förbrukade batterier från produkten, kortslut inte strömterminalerna.
- Sätt i batterierna med korrekt polaritet (+/-) såsom visas.

Viktigt tips

- Alkaliska batterier rekommenderas.
- Laddningsbara batterier rekommenderas inte.
- Ta bort laddningsbara batterier från leksaken innan laddning, de får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
- Håll komponenterna fria från damm, sänk inte ned eller använd i vatten.
- Kasta inte batterier i elden, de kan läcka eller explodera och orsaka personskador.
- Ta bort alla batterier om inte leksaken skall användas under en längre period.



Hur batterierna sätts i och tas bort

Använd en liten skruvmejsel stjärnskrummejsel för att lossa skruven. Sätt i 2 nya AA batterier** (LR6) i facket med korrekt polaritet (+/-) såsom visas här. ** Medföljer inte


(PL) Informacje dotyczące baterii

OSTROŻNIE: Aby uniknąć wycieku baterii

- Upewnij się, że baterie są włożone poprawnie i zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta zabawki i baterii.
- Nie należy mieszać ze sobą baterii starych i nowych lub alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i akumulatorowych. Należy używać jedynie baterii identycznego lub zalecanego równoważnego rodzaju.
- Zawsze wyjmować słabe lub wyczerpane baterie z produktu; nie doprowadzać do zwarcia wyprowadzeń.
- Wkładać baterie zgodnie z poprawnymi oznaczeniami biegunowości (+/-) jak na ilustracji.

Ważne wskazówki

- Zalecane są baterie alkaliczne.
- Baterie akumulatorowe nie są zalecane.
- Wyjąć baterie akumulatorowe z zabawki przed ładowaniem; należy ją naładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Elementy należy utrzymywać w czystości, bez kurzu; nie zanurzać ani nie używać w wodzie.
- Nie wyrzucać baterii do ognia; mogą one wycieć lub wybuchnąć i spowodować obrażenia.
- Jeżeli zabawka nie będzie przez dłuższy czas używana, należy wyjąć wszystkie baterie.



Wkładanie i wyjmowanie baterii

Za pomocą małego śrubokrętu krzyżakowego poluzować śrubę. Włożyć 2 nowe baterie AA** (LR6) do schowka na baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+/-) na ilustracji. **nie załączono do zestawu


BUILDING BASICS BASES DE CONSTRUCTION

Start Building

To begin your model, find 1 and follow the numbers. Just look at the pictures, find the pieces in your set that match and then connect them together. Try to face your model in the same direction as the instructions while you build. The arrows show you where the parts connect, but not all connections points have arrows. Faded colors show you this section is already built.

Démarre ta Construction

Pour commencer le modèle, cherche l'étape numéro 1 et suis les numéros dans l'ordre. Regarde les illustrations, trouve les pièces qui y correspondent et les assemble-les. Pour te faciliter la tâche, oriente le modèle dans le même sens que les instructions. Les flèches indiquent où les pièces s'assemblent, mais les points de raccordement n'ont pas tous des flèches. Les pièces ayant une couleur estompée sont celles déjà assemblées.




Connectors

Push these special connectors together tightly until you hear a "click".

Connecteurs

Pousse connecteurs spéciaux fort jusqu'à entendre un « clic ».




Spacers

Be sure to use the correct color and number of spacers shown.

Séparateurs

Assure-toi d'utiliser la bonne nombre de séparateurs.



Chain


Be sure to attach all the chain links in the same direction.

Chaîne

Assurez-vous d'attacher tous les maillons de la chaîne dans le même sens.





MARBLE COASTER RUN PARTS LIST
PARCOURS DE MONTAGNES RUSSES EN MARBRE LISTE DES PIÈCES



1



(EN) TIP: While you're building make sure you face your model in the same direction as the pictures show in the instructions.

(FR) CONSEIL : Essaye de situer ton modèle dans le même sens que les instructions durant le montage.







1



2






1 - 2



5





6





1 - 6

7




1-6





1-7

8



1-7



1-8



9


-1
-1
-1
-1

1 3
91994 91224
1 1
90951 A 90906

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model

1-8



1-9


10

C

1 1
909503 909534
1 1
909013 909034 909067



C

1-9





1-10



11





12





13




14



15




16



1 - 15

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model




1 - 16

17

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model




1 - 16



1 - 17



18



Rotate model
Faire pivoter le modèle



(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model

1 - 17



1 - 18

19





1 - 18





1 - 19



20



21





22




22

23



1 - 23

24




1 - 23



1 - 24

25




1 - 24




1 - 25

- | | |
|--------|--------|
| 1 | 2 |
| 909503 | 909096 |
| 2 | |
| | 909534 |




1 - 25




1 - 26

27



(EN) Be sure to push the connectors on firmly until they "click".
(FR) Pousse bien les connecteurs jusqu'à ce qu'ils « clizquent ».




27

28

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model





1 - 26






1 - 28


1 909503 2 90951 A 1 90914
1 9090592








32



1
531107

1


3311840



32

33

1 91224 1 848900 1 90914
1 909534 C



1 - 31



32

C


1

Always join this end of the track to the previous track piece first, then connect the rest of the track to the tower.
Joignez toujours cette extrémité du rail au morceau de rail précédent en premier, puis connectez le reste du rail à la tour.



1 - 33

34




8

914801


1

909087



34

35



34

1 - 33

1

848900

1

909013

1

909534

C




1 - 35

Part 1 Complete
Move on to the next challenge.
Partie 1 terminée
Passez au défi suivant.

LEVEL 2 NIVEAU 2 NIVEL 2



1




1 909503	2 90951	A 3 909544	D
3 909534	C	1 91900	
1 909096	2 9090592	1 909067	2 90907

1 - 35

2



1 9095211 B 2 909534 C

1 909096 1 909067










3

x2



8 914801 2 909074


3



6

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model




7

2 531107


2

3311840



7

8



1 - 8

2 909503
1 909544
2 909047 1 9090592

1 - 6

2

3311840

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

1 91900

1  909

(ES) *Gire Modelo*
(DE) *Drehe das Modell*
(IT) *Gira il Modello*
(PT) *Gire Model*
(NL) *Draai Model*
(SE) *Rotera modellen*
(PL) *Obróć model*

9

1 - 8

1 - 10

11

1
531107

2

3311840



11

12

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Rotera modellen
(PL) Obróć model

1

909503

1

909014


1

909047




1 - 12

11




1 - 10

13



2
531107

2



3311840



13

14

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model

2
90951

A

1
90914

2
909013

1
909047




13

A


A

1 - 12

1 - 14



15




15

16

Rotate model
Faire pivoter
le modèle

(ES) Gire Modelo
(DE) Drehe das Modell
(IT) Gira il Modello
(PT) Gire Model
(NL) Draai Model
(SE) Roterar modellen
(PL) Obróć model




1-14




1-16

17



17

18




1 - 18

LEVEL 3
NIVEAU 3
NIVEL 3



1

1



1 - 18


Did you install 2 AA (or LR6)
batteries in the motor?
Avez-vous installé 2 piles AA
(ou LR6) dans le moteur ?




1

2128.6

2




1 - 18




1 - 2

3




1 - 2



1 - 3

4

x6



6

90914

48

90987

6

3311680


5



(EN) IMPORTANT: Attach all the chain links in the same direction.

(FR) IMPORTANT : Assure-toi de fixer tous les maillons de la chaîne dans le même sens.

4



1-3





1-4




1-5

6





6

7




6-7

8




6-8

9




4	9095211	B	2	909534	C
2	916901	2	909067	1	3311700



6-9


10




10

1 9095211 B 2 90914 2 3311720

11



6 - 11







6 - 9

10



2 909503 2 909047 1 9197092

12


- | | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 | 4 | | |
| 91994 | 91224 | | |
| 1 | 1 | 909503 | 909534 |
| 1 | 2 | 909029 | 909034 |



13




1 - 12




1 - 13




14



14



15




1 - 15

1 - 13


1 91994 1 91224 1 848900

1 909534 1 909029 1 3311880

1 3311860



1 - 15




1 - 16



PLACE MARBLES IN TROUGH AND TURN ON MOTOR.

PLACEZ LES BILLES DANS L'AUGE ET ALLUMEZ LE MOTEUR.



For troubleshooting help go to
<https://basicfun.com/how-to-videos>

Pour obtenir de l'aide sur le dépannage, accédez à
<https://basicfun.com/how-to-videos>

(ES) Para obtener ayuda para solucionar problemas, vaya a <https://basicfun.com/how-to-videos>

(DE) Hilfe zur Fehlerbehebung finden Sie unter <https://basicfun.com/how-to-videos>


(IT) Per la risoluzione dei problemi, vai a <https://basicfun.com/how-to-videos>

(PT) Para obter ajuda na solução de problemas, acesse <https://basicfun.com/how-to-videos>

(NL) Ga voor hulp bij het oplossen van problemen naar <https://basicfun.com/how-to-videos>

(SE) För felsökningshjälp gå till <https://basicfun.com/how-to-videos>

(PL) Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, przejdź do <https://basicfun.com/how-to-videos>



(ES) Español
(Pagina 3)
Básicos de Construcción con K'NEX

Empieza a construir

Para comenzar tu modelo, busca el 1 y sigue los números. Simplemente mira los dibujos, busca las piezas correspondientes en tu juego y después conéctalas. Mientras construyes, trata de colocar tu modelo en la misma dirección que se muestra en las instrucciones. Los colores destenidos muestran que esta sección ya está construida. Conecta las nuevas secciones en los lugares señalados por las flechas. Las nuevas piezas que agregues estarán en colores vivos.

Conectores

Hay conectores azules y plateados con ranuras largas especiales. Se enganchan deslizándose como ves en los dibujos. Conecta estas piezas empujándolas hasta que oigas “clic”.

Espaciadores

Hay lugares en tu modelo donde tendrás que agregar espaciadores azules y plateados. Cerciórate de usar el color correcto y cuéntalos con cuidado.

Cadena

Asegúrate de fijar todos los elementos de la cadena en la misma dirección.

(Pagina 5)

Consejos:

Mientras construyes, trata de colocar tu modelo en la misma dirección que se muestra en las instrucciones.

(Pagina 18)

Empuja los conectores hacia adentro hasta que oigas un “clic”.

(Pagina 21)

Siempre una primero este extremo de la vía a la pieza de vía anterior, luego conecta el resto de la vía a la torre.

(Pagina 22)

Parte 1 Completada. Pasa al siguiente desafío.

(Pagina 32)

Parte 2 Completada. Pasa al siguiente desafío.

(Pagina 33)

¿Instalaste 2 pilas AA (o LR6) en el motor?

(Pagina 35)

Importante: Asegúrate de fijar todos los elementos de la cadena en la misma dirección.

(Pagina 43)

Coloque las canicas en el comedero y encienda el motor.

(DE) Deutsch
(Seite 3)
Grundlegende Bauanleitungen für K'NEX

Los geht's mit dem Bauen

Um mit dem Bauen deines Modells zu beginnen, suche die Nummer 1 und folge den laufenden Nummern. Schau dir einfach die Abbildungen an, such die Teile in deinem Bausatz, die so aussehen wie das, was du auf der Abbildung siehst und steck sie ineinander. Versuche, dein Modell beim Zusammenbauen so zu orientieren, dass es in die gleiche Richtung weist, wie es in den Anleitungen beschrieben und gezeigt wird. Blasse Farben weisen darauf hin, dass dieser Streckenabschnitt bereits zusammengebaut ist.

Verbindungsstücke

Blau und silberfarbene Verbindungsstücke haben besonders lange Schlitzte. Wie du vau der Abbildung sehen kannst, lassen sie sich ineinander schieben. Achte beim Aneinanderfügen dieser Teile darauf, dass du ein Klickgeräusch hörst. Erst dann sind die Teile fest miteinander verbunden.

Abstandsstücke

An manchen Stellen in deinem Modell musst du Abstandsstücke einbauen. Achte darauf, die richtige Farbe und Anzahl von Abstandsstücken wie in der Anleitung gezeigt zu verwenden.

Kette

Achte darauf, alle Kettenglieder in der gleichen Richtung zu verbinden.

(Seite 5)

TIPP:

Versuche, dein Modell beim Zusammenbauen so zu orientieren, dass es in die gleiche Richtung weist, wie es in den Anleitungen beschrieben und gezeigt wird.

(Seite 18)

Druk de koppelstukken goed erin tot ze “klikken”.

(Seite 21)

Verbinden Sie dieses Gleisende immer zuerst mit dem vorherigen Gleisstück und verbinden Sie dann den Rest des Gleises mit dem Turm.

(Seite 22)

Teil 1 abgeschlossen. Machte mit der nächsten Aufgabe weiter.

(Seite 32)

Teil 2 abgeschlossen. Machte mit der nächsten Aufgabe weiter.

(Seite 33)


Haben Sie 2 AA (oder LR6) Batterien in den Motor eingelegt?

(Seite 35)

Wichtig: Achte darauf, alle Kettenglieder in der gleichen Richtung zu verbinden.

(Seite 43)

Murmeln in den Trog legen und Motor einschalten.



(IT) Italiano

(Pagina 3)

Struzioni di base per costruire con K’NEX

Comincia a costruire

Per iniziare il modello, cerca il numero 1 e segui i numeri. Guarda la figura, trova i pezzi corrispondenti nel set e mettili insieme. Cerca di tenere il modello nella stessa direzione della figura e in tal modo sarà più semplice attaccare i pezzi nei posti giusti. I colori spenti ti dicono che questa sezione è già stata costruita. Dovrai collegare la nuova sezione al punto indicato dalla punta della freccia.

Connettori

È molto importante posizionare i connettori blu e argento in una specifica direzione. Presta molta attenzione alle istruzioni e posiziona i connettori orizzontalmente o verticalmente proprio come illustrato. Spingi con forza fino ad udire un clic.

Spaziatori

Ci sono punti nel tuo modello a cui dovrai aggiungere spaziatori blu e argento. Accertati di contarli attentamente.

Catena

Accertati di attaccare tutti i collegamenti della catena nella stessa direzione.

(Pagina 5)

SUGGERIMENTI:

Orienta il tuo modello nella stessa direzione indicata nelle istruzioni.

(Pagina 18)

Premi i connettori saldamente fino a che si fissano con uno scatto.

(Pagina 21)

Unisci sempre prima questa estremità del binario al pezzo di binario precedente, quindi collega il resto del binario alla torre.

(Pagina 22)

Parte 1 Completata. Passa alla prossima sfida.

(Pagina 32)

Parte 2 Completata. Passa alla prossima sfida.

(Pagina 33)

Hai installato 2 batterie AA (o LR6) nel motore?

(Pagina 35)

Importante: Accertati di attaccare tutti i collegamenti della catena nella stessa direzione.

(Pagina 43)

Metti le biglie nel trogolo e accendi il motore.

(PT) Português

(Página 3)

Pontos básicos para a construção K’NEX

Inicia a construção

Para começar o teu modelo, procura o 1 e segue os números. Basta simplesmente olhares para a ilustração, procurar as peças do teu jogo correspondentes as que estás a ver e, em seguida, conectar umas nas outras. Enquanto estás a montar as peças, tenta manter o teu modelo na mesma direcção, conforme mostrado na ilustração, para assim ligares as peças correctamente. As cores desbotadas indicam que esta secção já está montada. Passarás então a fazer a conexão da nova secção no local indicado pelas setas.

Conectores

É muito importante que posicione os conectores azuis e cor de prateados numa direcção específica. Presta muita atenção às instruções e coloca estes conectores horizontal ou verticalmente, exactamente conforme se mostra nas ilustrações. Junta as partes simultaneamente e com firmeza até ouvires um “estalido”.

Espaçadores

Existirão certos pontos no teu modelo que necessitam a colocação de espaçadores azuis e prateados. Assegura-te que os contas cuidadosamente.

Corrente

Assegura-te que prendes todos os elos da corrente seguindo a mesma direcção.

(Página 5)

SUGESTÕES:

Tenta fazer com que o teu modelo esteja virado exactamente na mesma direcção indicada nas instruções.

(Página 18)

Faz avançar os conectores firmemente até “encaixarem” com um estalido.

(Página 21)

Sempre junte esta extremidade da pista à peça da pista anterior primeiro e, em seguida, conecta o restante da pista à torre.

(Página 22)

Part 1 Concluída. Avance para o desafio seguinte.

(Página 32)

Part 2 Concluída. Avance para o desafio seguinte.

(Página 33)


Você instalou 2 pilhas AA (ou LR6) no motor?

(Página 35)

Importante: Assegura-te que prendes todos os elos da corrente seguindo a mesma direcção.

(Página 43)

Coloque as bolinhas na calha e ligue o motor.



(NL) Nederlands

(Bladzijde 3)

Basisstappen voor K'NEX bouwen

Begin te bouwen

Om met je model te beginnen, vind eerst het nummer 1 en volg de nummers. Kijk gewoonweg naar de afbeeldingen, vind de overeenstemmende stukken terug in je geheel en maak ze aan mekaar vast. Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert. De vervaagde kleuren duiden aan dat dit deel reeds is opgebouwd. Gelieve het nieuwe deel vast te koppelen op de plaats aangeduid door de pijlen.

Verbindingsstukken

Je kunt deze speciale verbindingsstukken in elkaar steken. Duw ze stevig tegen elkaar aan tot je een 'klik' hoort. Let goed op de instructies en plaats ze horizontaal en verticaal, precies zoals wordt getoond.

Afstandhouders

Op bepaalde plekken van je model moet je afstandhouders gebruiken. Zorg dat je het juiste aantal afstandhouders gebruikt, zoals wordt getoond in de instructies.

Keten

Maak zeker dat alle ketenschakels vastgemaakt worden in dezelfde richting.

(Bladzijde 5)

Tip:

Tracht je model in dezelfde richting te plaatsen als de aanwijzingen terwijl je bouwt en monteert.

(Bladzijde 18)

Druk de koppelstukken goed erin tot ze "klikken".

(Bladzijde 21)

Verbind dit uiteinde van de baan altijd eerst met het vorige baanstuk en verbind dan de rest van de baan met de toren.

(Bladzijde 22)

Deel 1 Volttooid. Ga naar de volgende uitdaging.

(Bladzijde 32)

Deel 2 Volttooid. Ga naar de volgende uitdaging.

(Bladzijde 33)

Heb je 2 AA (of LR6) batterijen in de motor geplaatst?

(Bladzijde 35)

Belangrijk: Maak zeker dat alle ketenschakels vastgemaakt worden in dezelfde richting.

(Bladzijde 43)

Plaats knikkers in de bak en zet de motor aan

(SE) Svenska

(Sida 3)

Grundläggande bygginstruktioner för K'NEX

Börja bygga

För att påbörja din modell, hitta ett band med följande nummer. Titta bar på bilder, hitta delarna i ditt sett som matchar och sätt sedan samman dem. Försök att rika din modell i samma riktning som instruktionerna medan du bygger. Pilarna visar var delarna ansluter, men alla anslutningspunkter har inte pilar. Blekta färger visar att denna sektion redan byggts.

Anslutningar

Du kan skjuta dessa specialanslutningar samman. Skjut tätt tills du hör ett "klikk". Uppmärksamma instruktionerna och placera dem horisontellt eller vertikalt exakt såsom de visas.

Brickor

Det finns platser i din modell där du behöver lägga till blå- och silverbrickor. Se till att använda korrekt antal brickor såsom visas i instruktionerna.

Kedja

Se till att ansluta alla kedjelänkar i samma riktning.

(Sida 5)

Tips:

Medan du bygger se till att du rikta modellen i samma riktning såsom bilderna visar i instruktionen.

(Sida 18)

Se till att skjuta fast kontakterna tills de "klikkar".

(Sida 21)

Sammanfoga denna ände av spåret till den tidigare spåränden först, anslut sedan resten av spåret i tornet.

(Sida 22)

Del 1 klar. Flytta till nästa utmaning?

(Sida 32)

Del 2 klar. Flytta till nästa utmaning?

(Sida 33)

Installerade du 2 AA (eller LR6) batterier i motorn?

(Sida 35)

Viktig: Fäst alla kedjelänkar i samma riktning

(Sida 43)

Placera kulor i tråget och sätt på motorn.

LEVEL 1 NIVEAU 1 NIVEL 1



LEVEL 2 NIVEAU 2 NIVEL 2



(PL) Polski
(Strona 3)

Podstawowe instrukcje budowania dla K'NEX

Rozpoczęcie konstrukcji

Aby rozpocząć model, należy znaleźć 1 pasek z następującymi po sobie cyframi. Spójrz na ilustrację, znajdź elementy w zestawie, które pasują i połącz je razem. Podczas konstrukcji spróbuj skierować swój model w tę samą stronę co w instrukcji. Strzałki wskazują, gdzie elementy są połączone, ale nie wszystkie punkty połączeń mają strzałki. Wyblakłe kolory wskazują części, które są już zbudowane.

Złącza

Możesz przesunąć razem te specjalne złącza. Popchnij ciasno, aż usłyszysz kliknięcie. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje i umieść je poziomo lub pionowo dokładnie tak, jak jest to pokazane.

Dystansowniki

Na modelu są miejsca, w których musisz dodać niebieskie i srebrne dystansowniki. Upewnij się, że używasz poprawne numery dystansowników, pokazane w instrukcjach.

Łańcuch

Upewnij się, że wszystkie ogniwa łańcucha są połączone w tym samym kierunku.

(Strona 5)

WSKAZÓWKA:

Podczas budowania upewnij się, że znajdujesz się naprzeciw modelu zgodnie z ilustracją w instrukcjach.

(Strona 18)

Upewnij się, że wszystkie złączki są połączone mocno, aż do "kliknięcia".

(Strona 21)

Zawsze najpierw połącz tę końcówkę trasy do elementu poprzedniej trasy, następnie podłącz resztę trasy do wieży.

(Strona 22)

Część 1 Ukończona. Przejdź do następnego wyzwania.

(Strona 32)

Część 2 Ukończona. Przejdź do następnego wyzwania.

(Strona 33)

Czy zainstalowałeś 2 baterie AA (lub LR6) w silniku?

(Strona 35)

Ważny: Zamocuj wszystkie ogniwa łańcucha w tym samym kierunku.

(Strona 43)

Umieść kulki w korytku i włącz silnik.





basicfun.com

@knex
 facebook.com/knex
 customerservice@basicfun.com

©2023 Basic Fun, Inc., 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton FL 33431. USA. All rights reserved. Tous droits réservés. Todos los derechos reservados. K'NEX UK Ltd., 200 Brook Drive, Green Park, Reading, RG6 2UB England.

Basic Fun products are safety tested and comply with ASTM F963. Les produits Basic Fun sont soumis à des test de sécurité et sont conformes à la ASTM F963. Los productos Basic Fun están probados de seguridad y cumplen con ASTM F963.

K'NEX is registered trademark and the Basic Fun logo is a trademark of Basic Fun, Inc. K'NEX est une marque déposée et le logo Basic Fun est une marque commerce de Basic Fun, Inc. K'NEX es una marca registrada y el logotipo de Basic Fun es una marca de Basic Fun, Inc.

(EN) Product & colors may vary.

Most models can be built one at a time.

(FR) Le produit et ses couleurs peuvent varier.

Les différents modèles ne peuvent être construits qu'un par un.

(ES) El producto y los colores pueden variar.

La mayoría de los modelos se pueden construir uno a la vez.

(DE) Produkte und Farben können abweichen.

Die meisten Modelle können immer nur einzeln gebaut werden.

(IT) Prodotti e colori possono differire.

La maggior parte dei modelli si può costruire autonomamente.

(PT) O produto e as cores podem variar.

A maioria dos modelos pode ser montado um de cada vez.

(NL) Product en kleuren kunnen variëren.

De meeste modellen kunnen uitsluitend een voor een worden gebouwd.

(SE) Produkt och färger kan variera.

De flesta modeller kan byggas på en gång.

(PL) Produkty i kolory mogą się różnić.

Większość modeli można zbudować jednocześnie.

423009.11 V04 11/23