WAVE COASTER™

1 - 4

1
2
3
4

6

2

1 **1**

5

1 **1**

7

2

Did you install 2 AA (or LR6) batteries in the motor?

5 - 7

1 - 9

9

5 - 7

8

1 - 4

x6

10

1 - 9

1 - 10

11

2

2

1 - 11

1 - 10

x2

1 - 11

12

1 - 12

x4

13

1 - 12

1 - 13

14

2

2

2

2

2

1 - 14

1 - 13

15

16

1 - 14

1 - 17

x1

1 - 16

17

1 - 16

x4

18

1 - 17

2

2

1 - 18

19

2

2

2

2

1 - 19

1 - 18

x2

20

21

1 - 19

1 - 21

22

x6

1 - 21

1 - 22

23

1 - 22

24

1 - 23

3 1

1 3

1 - 23

1 - 24

×1

26

25

1 - 24

1 - 26

27

1 - 26

1 - 27

x4

28

3

7

3

1 - 27

1 - 28

29

1 - 28

30

1 - 30

31

32

33

1 - 30

1 - 33

34

35

36

1 - 33

Always join this
end of the track
to the previous
track piece first,
then connect the
rest of the track
to the tower.

1 - 36

37

38

39

1 - 36

1 - 39

40

41

42

1 - 39

1 - 42

43

44

45

1 - 42

1 - 45

46

47

1 - 45

48

1 - 48

49

50

51

1 - 48

1 - 51

Attaching Chain Links

IMPORTANT:
Attach all the chain links in the same direction.

52

x10 →

x22

53

x3 →

x2

54

52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
53

55

52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
52 52
53

56

57

58

59

60

Attaching Coaster Cars

To attach the cars, slide them onto an open end of the track. If the cars get stuck on the way down, make sure they are not hitting any K'NEX parts.

WAVE COASTER™